

PVP-N2 安装说明

安装注意事项

- 请在断电的情况下施工。
- 为确保工程质量,请严格使用标准非屏蔽超五类双绞线,或 标准非屏蔽超六类双绞线。
- 标准规定:使用AWG 24,铜芯线径0.5mm,百米直流电阻
 9.5ohm Max,使用不达标的线材,将影响到电源的传输距离和信号的传输品质。
- 网线接法:系统全部使用直通线即网线两端水晶头做法相同, 都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准,优选 T568B标准。
- 在施工中, 如有接头, 必须用焊锡焊好。
- 不要跟强电共管, 以避免强电干扰。
- 设备及管线不要在高压电房或不要靠近高压电房,以避免高压干扰。
- ●管线必须避开电梯管道,以避免电梯干扰,如无法避开,设 备管线与强电的管道必须平行距离相隔1m以上。
- 如无法避免跟电梯井接近,可采用金属合金管穿线,以避免 电梯之辐射干扰。
- 安装完后送电,并对系统测试。测试室内机与住户门口机、 单元栋门口机、管理员机等通讯、视频是否正常。

1. 产品特性

- 7"荧幕, 电容式可滑动触控屏, 时尚设计。
- Android 人性化交互式选单及图形化操作界面。
- 弹性编码原则,设备编码及呼叫方式符合社区实际地址的称呼。
- ●访客可选择直接输入住户码或从呼叫清单选择呼叫。
- 访客可选择直接呼叫管理员机,由管理员代为转接住户室内机。
- 门状态会随时对系统回报,超时不正常门长开会发出警报给管理员机。

2. 产品规格

- 处理器: ARM 双核 A9 1G
- ●存储器: 512M/DDR3、内部 flash 8G
- 外部扩展存储: 支持SDHC卡(Max. 32G)
- ●显示器: TFT LCD 7 "数字屏, 分辨率: 1024*600像素
- ●触控屏: 电容式触控屏
- ●摄影机镜头: >100万像素, HD高清画质
- ●操作系统: Android
- ●采用国际SIP通讯协议(RFC3261)
- 声音影像传输采RTP标准通讯协议(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
- ●影像传输格式: H.264(HD 30/25FPS), 声音传输格式: (G.711)
- 感应卡种类: Mifare
- PIR屏幕自动唤醒
- 访客语音导引操作

- 与CMS紧密结合的网络管理,设备维护,及参数管理功能。
- 160度广角镜头,从室内机端可操作 digital PTZ 功能。
- PIR红外线感应功能,当有访客接近门口机时,自动发出语音导引操作提示。
- ●除了对讲,遥控开门, log记录,还可以设定开门后与电梯层位控制器连动。
- 住户用门禁卡开门除了log会传到自家室内机,也可设定与电梯层位控制器连动。
- 住户用门禁卡开门可设定连动提示于CMS上记录的私人相关信息,例如挂号信。

● 电器电压: DC24(±2V)

- 电器功率: <12W
- ●工作温度: -20℃~+60℃
- ●储存温度: -25℃~+70℃
- 感应卡感应距离: 10~20mm
- WIEGAND 26/34/40输出接口
- 声音采全双工回音消除技术
- 声音输入具ALC自动准位控制
- ●门状态侦测接口
- 电锁输出:干接点输出,接点规格为24V/2A
- 防水等级: IP34
- ●产品尺寸: 145×343×32mm
- 背板开孔参考尺寸: 125×328×36mm(具体以实际情况调整)



BOSCH

相隔1m以上。 金属合金管穿线,以





5.7. 住户清单建立

- 住户门口清单通过CMS管理统一汇入。
- 设备汇入完成后,可以通过 [设备所在位置维护] 功能方便对 [小区架构] 中的设备整理分类;找到需要的设备,从 [未指定设备清单] 区域,直接拖动到想要添加的 [小区结构] 中,如:A座01层,需要一台 系统门口机,在 [未指定设备清单] 区域内,找到相对应的设备,直接拖动到A座→01层的位置即可完成,设备的位置可任意移动(如图二)。
- 可在 [系统管理] → [小区] → [小区结构],进行架构调整,可进行添加单元或删减单元;可以单个增加单元和整批增加单元;例如:创建A座5层单元,点击 [分区] 文件夹,点击 [新建座单元],填写信
 息再点击 [A座] 文件夹,然后按 [整批新增层单元],填写楼层数(如图三),再点击[楼层],填写[室]数量,可完成创建(如图四)。
- 按 🗹 键可对已添加单元楼层进行信息编辑;按 🗡 键可对已增加的单元楼层进行删除。

	20040 234 234 240000 240000 240		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O		
総新地部中 新心定 総計 新公定 総計 My ClinCade 建築業 電子 業業 業 業 数 18素業 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	×		E 27/05 6/9-30		
第5年22 0 供表型 0 供表型 2 期外所体11月2	图-		图	x 7 842 8 9 28 10 17 17 16 19	U.
These free		and the second	ang.		
			2000 2000 2000 200 200 200 200 200 200	004 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
			2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	## #### #### #### #### ##### ##### ##### ##### ###### ####################################	
Image: state		2 2	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	1 1	



序号	设定项目	参数选择
13	通话时间	可选择: 30s、60s、90s、120s、150s、180s(出厂值)
14	PIR感应灵敏度	可选择:Level-1远、Level-2中、Level-3近、OFF(出厂值)
15	影片播放音量	可选择: 0~15sec(出厂值为2sec)
16	显示预览画面	可选择: ON、OFF(出厂值)
17	固码设定	在待机状态下,按键盘上的任一数字键都会显示固码,按呼叫键即可拨通该室内机
		(设置的固码为8位数值,如A1001001;出厂值为:########)
18	电锁启动时间	可选择: 1~10sec(出厂值为3sec)
19	电锁门状态开关	可选择:NO供电开锁(出厂值)、NO断电开锁、NC供电开锁、NC断电开锁
20	没响应时,转接管理室	可选择: ON、OFF(出厂值)
21	转接管理员室	设定需要转接的管理员机
22	WIEGAND型式	可选择: W26_B0b0; W26_B0b7; W26_B3b0; W26_B3b7;
		W34_B0b0(出厂值); W34_B0b7; W34_B3b0; W34_B3b7;
		W40_B0b0; W40_B0b7; W40_B3b0; W40_B3b7。
23	紧急压扣警报时间	可选择: 30s、60s(出厂值)、90s、120s、150s、180s
24	紧急压扣警报音量	可选择: 1~15sec(出厂值为10sec)

7.2.2. 设备信息

序号	设定项目	参数选择
1	设备型号	显示产品型号: PVP-N2
2	设备ID码(8码)	显示产品ID号: 0000000(8码)
3	设备分机码	设定设备分机码:可设范围1~999(厂设值为1)
4	设备编码	IP系统设备编码格式为:CMS编码
5	编码格式	设定编码格式,如:Abccdd
6	软件版本	显示设备当前软件版本,如: V0.0.01
7	R1软件版本	显示设备当前软件版本,如: V0.0.01
8	BOOT 服务版本	显示设备当前软件版本,如: V0.0.01
9	SIP服务版本	显示设备当前软件版本,如: VO.0.01
10	CMS IP	显示CMS IP地址,如:192.168.1.151
11	设备IP	显示设备IP地址, (厂设值为: 192.168.120.100)
12	子网掩码	显示子网IP地址, (厂设值为: 255.255.255.0)
13	MAC码	显示设备的MAC 码,不能修改
Ж IР	地址不支持DHCP	

7.2.3. 安防机制

序号	设定项目	参数选择
1	反胁迫密码(7码)	可设定任意一个7位数值(如7654321),开门时输入此密码,系统会发送胁 迫信息到管理员机处,同时管理机发出警报提示。(当人身财物安全受到威 胁时,可使用此开门方式向外发送求救信息)

序号	设定项目	参数选择
2	使用密码开门	可选择:ON(出厂值)、OFF
3	开门密码(7码)	设定一个7位数的开门密码,如: 1234567
4	开门警报时间	可选择: 30s、60s、90s、120s、150s、180s(出厂值)
		共可设定30组,可根据需要设定,每组的默认值为:########
5	刷卡范围01~30	即不限定呼叫范围;如第一组设定01B#####,第二组设定02B
		#####,则在输入呼叫编码时只能输入"01B"或"02B"开头的编码
	\mathcal{O}	
7.2.4	4. 刷卡系统	
序号	· 设定项目	参数选择
1	启动刷卡系统	可选择:ON(出厂值)、OFF
2	CMS开门机制	可选择:在线、脱机(刷卡范围)、脱机(编码原则)(出厂值)
3	MIFARE住户卡	可选择: ON(出厂值)、OFF
4	MIFARE管理员卡	可选择:ON(出厂值)、OFF
5	MIFARE访客卡	可选择:ON(出厂值)、OFF
6	MIFARE周期卡	可选择: ON(出厂值)、OFF
7	MIFARE巡逻卡	可选择: ON(出厂值)、OFF
8	MIFARE巡逻卡开门] 可选择: ON、OFF(出厂值)

7.2.5. 系统更新

 9
 MIFARE区域1~15
 可选择: ON、OFF(出厂值)

 10
 MIFARE套用区域
 可选择: ON、OFF(出厂值)

茅号	设定项目	参数选择
1	恢复厂设值	
2	更新清单列表	
3	更新PDV4101 APP	
4	更新IP Table	根据需要在设定项目后按 "确定" 按钮更新或清除相关讯息
5	更新黑名单	
6	更新白名单	
7	系统重启	按 "确定" 按钮后重启系统
8	汇入IP TABLE/清单	根据需要在设定项目后按 "汇入" 按钮进行汇入相关讯息
9	导出IP TABLE/清单	根据需要在设定项目后按 "汇出" 按钮进行导出相关讯息
10	一键设定	根据需要在设定项目后按 "确定" 按钮更新或清除相关讯息

or more information visit www.boschsecurity.com